

Playstation 3

Funkverbindung einrichten

1. Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Netzwerk-Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Internetverbindungs-Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**.
4. Wählen Sie als Methode für das Herstellen der Verbindung zum Internet **Drahtlos** aus.
5. Wählen Sie **Scannen**, um nach der zur Verfügung stehenden Drahtlosverbindung zu suchen.
6. Wählen Sie die WLAN-Verbindung aus, mit der Sie Ihre Spielekonsole verbinden wollen.
7. Gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste zum Punkt **WLAN-Sicherheitseinstellungen** und wählen Sie die Verschlüsselungsmethode für die Verbindung aus.
8. Gehen Sie wieder mit der rechten Pfeiltaste zum Feld **xx-Schlüssel** und tragen Sie den Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) ein.
9. Gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste weiter, damit die Netzwerkonfiguration und anschließend die Verbindung überprüft werden kann.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Spielekonsole.

Wenn Sie den WLAN-Schlüssel in Ihrem Router geändert haben, muss auch in der WLAN-Verbindung Ihrer Spielekonsole der neue WLAN-Schlüssel eingegeben werden.

Zum Eingeben des neuen WLAN-Schlüssels in den Netzwerk-/ Systemeinstellungen Ihrer Spielekonsole halten Sie sich bitte an die Vorgehensweise Ihres Benutzerhandbuches.